

## KOMPLETTWERKZEUG ZUM ANTRIEBSWELLEN EINZIEHEN

**Passend für:** Antriebswellen mit Aussengewinde M20 x 1,5  
(weitere Adapter siehe „Optionales Zubehör“ auf Rückseite)

**Artikel-Nr.:** **34 131 300**



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	905.3220	Mutter M20
2	34 131 620	Adapter M20 x 1,5 innen
3	34 131 603	Zugschraube M20 x 200
7	34 131 607	Hülse mit Kugellager
7a	34 131 604	Kugellager mit Seegering

Im Lieferumfang sind die Positionen 1 - 3 und 7 enthalten.  
(weitere Adapter siehe „Optionales Zubehör“ auf Rückseite)

## Optionales Zubehör:



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	34 201 604	Adapter M20 x M16 aussen (z.B. VAG)
2	34 201 605	Adapter M20 x M14 aussen (z.B. VAG)
3	34 201 612	Adapter M20 x M16 aussen lang (z.B. VAG)
4	34 201 613	Adapter M20 x M14 aussen lang (z.B. VAG)
5	34 131 616	Adapter M20 x M16 x 1,5 innen (z.B. Skoda Fabia, Seat Ibiza, VW Fox, Polo 9N, Audi A2, Subaru)
6	34 131 622	Adapter M20 x M22 x 1,5 innen (z.B. BMW E-30, E-46)
7	34 131 624	Adapter M20 x M24 x 1,5 innen (z.B. BMW E-36, MB W 203, Opel)
8	34 131 625	Adapter M20 x M24 x 2 innen (z.B. Ford Transit '00-'06)
9	34 131 626	Adapter M20 x M26 x 1,5 innen (z.B. MB W 211)
10	34 131 627	Adapter M20 x M27 x 1,5 innen (z.B. BMW E-32; E-34, E-38, E-39, X5)
11	34 131 630	Adapter M20 x M30 x 1,5 innen (z.B. BMW E-32, E-34, E-36)

Antriebswellen in die Nabe einziehen. (z.B. VAG Vorderachse)  
 Nabe auf die Antriebswelle ziehen. (z.B. VAG Hinterachse)

