



HALBSCHALENSATZ FÜR LAGER MIT INNENBOHRUNG FÜR FEDERAUGE Ø 68 i.V.m. Zugeinheit und Spannblock


Arbeitsbereich: Lagerbuchse, Blattfeder

Ein- und Ausbau am Fahrzeug ohne Ausbau ganzer Komponenten

Passend für: Lager mit OE-Nr. :

u.a. **MAN:** 81437220061
81437220062
81437220044
81437220045
83437220001
81437220001

E 2000 ab '97
F 2000 ab '94
L 2000 ab '93
FOC ab '83



u.a. **SAF:** 04177301000

DAF: 135890

MB: 04177301000

RENAULT: 5000815738

FRUEHAUF: M001502

SCHMITZ CARGOBULL: 04177301000

Artikel-Nr.: 33505409



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	33 505 637	Halbschalen
2	33 505 658	Distanzhülse (33 505 656)
3	33 505 635	Druckstück

Zugeinheit hydraulisch (33 505 201) bestehend aus:

7	31 502 604	Zugbolzen M20 x 515
8	905.3220	Bundmutter M20
9	32 103 658	Mutter T-258
11	32 102 504	Hohlkolbenzylinder HKZ 15
12	33 505 501	Spannblock



Im Lieferumfang für 33 505 409 sind die Positionen 1 - 3 enthalten.

Ausbau:




Vorspannen:




!Achtung! Spaltbreite beim neuen Lager prüfen. Einfache Berechnung:
 Durchmesser Neues Lager
 – Durchmesser Federauge
 = Ergebnis x 3,2 ergibt Mindestspaltbreite.
!Ansonsten anpassen!

Das eingefettete neue Lager in die Halbschalen und den Spannblock einlegen. (siehe Abbildg.) Halbschalen auf einer Seite zusammenführen (**A**). Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Halbschalen weiter geöffnet. Das Lager wird so eingelegt, dass die geschlitzte Seite mittig an der geöffneten Seite der Halbschalen liegt (**B**). So entstehen keine Verstauchungen am Lager beim Zusammendrücken. Spannblock langsam auf das gewünschte Maß vorspannen (als Orientierung kann das Druckstück dienen – es muss in die Halbschalen mit ca. 1mm Spiel hineinpassen).



Einbau:



Halbschalen **1** und Lager dürfen leicht überstehen